


### **Návod k montáži:**

- Připravte držáky (6) na nosníku (7) podle obr.1.
- Odšroubujte matice (5) a sejměte objímku (2).
- Objímku (2) přiložte na anténní stožár (1), přidejte vzpěru (3), potom síto antény (4) a dále držáky (6). Šroubovákem poté všechno dotáhněte.
- Upravte konec koaxiálního kabelu podle obr.2.
- Otevřete kryt anténní krabičky a přišroubujte koaxiální kabel do svorek symetrikačního členu podle obr.3. Uzavřete kryt anténní krabice.
- Připevněte k anténě doplňkové prvky podle obr.1.
- Nastavte směr nejlepšího příjmu a dotáhněte matice.
- Pokud anténu nebudete upevňovat na anténní stožár, upravte držáky podle obrázku č.4.



Obr.4