


A telepítést és javítást csak megfelelő villanszerelési képesítéssel rendelkező személy végezheti. Figyelem! Telepítést vagy a lámpatestbe történő bármilyen beavatkozás (fényforrás csere, tisztítás stb.) során, illetve hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni a konnektorból (közvetlen csatlakozás esetén a megfelelő kismegszakítót ki kell kapcsolni).

A nem megfelelő telepítést vagy használat elkerülése érdekében tartsa be az alábbi szimbólumokat és biztonsági utasításokat.




1. védelmi osztály: Az ezzel a szimbólummal jelölt lámpatestek sárga-zöld vezetékkel csatlakoznak a hálózathoz a védő földelő csatlakozóhoz.



2. védelmi osztály: Az ilyen jelöléssel ellátott lámpatestek biztonságos üzemeltetéséhez nem szükséges a sárga-zöld földelő vezető hővezetkeztetése.



3-as védelmi osztály: Az ezzel a jelöléssel ellátott lámpatestek csak alacsony feszültséggel üzemeltethetők. A csatlakozás csak SELV áramkörhöz lehetséges.



Minimális távolságok: Ez a szimbólum a megvilágított, normál esetben gyúlékony felületűre vonatkozó minimális távolságot jelzi.



Mennyezeti lámpák: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a lámpát tilos olyan anyaggal letakarni, amely megakadályozná a keletkező hőelvezetést.



IP-védelem: IPx1 – a termék védett a csepegő víz ellen. IPx3 – a termék ki lehet téve eső cseppeknek (a függőleges felületre legfeljebb 60°-os szögben eső cseppek). IPx4 – a termék fröccsenő vízálló: bármilyen irányból (360°) fröccsenő víznek kitéve. IPx5 – a termék fröccsenő víz ellen védett. IPx7 – a termék földre telepíthető. IPx8 – a termék a gyártó által meghatározott mélységig vízbe merítéssel ellen védett. IP5x – a termék részben védett a por behatolása ellen. IP6x – a termék teljes mértékben védett a por behatolása ellen.

Módosítások: Ne végezzen semmilyen módosítást a világításon vagy annak tápkábelén. Tápkábel: A külső flexibilis kábel nem cserélhető. Ha a lámpa sérült, vigye el egy szakszervizbe, vagy ártalmatlanítsa. Üzembe helyezés: Ne helyezze üzembe a lámpatestet, ha magán a lámpatesten vagy a tápkábelén sérülés jelei láthatók. Fényforrás cseréje: A fényforrás cseréje előtt a lámpatestet le kell választani az elektromos hálózatról. Győződjön meg arról, hogy a lámpa vagy annak fényforrása nem forró, és ha szükséges, várja meg, amíg lehűl. Csak azokat a forrásokat használja, amelyek fel vannak tüntetve a lámpatesten. A forrás maximális teljesítményfelvételét tilos túllépni, és az előírt forrástípust be kell tartani. Karbantartási utasítások: A lámpa csak kikapcsolt állapotban tisztítható. A tápkábel vagy az élőalkatrészek területére nem juthat nedvesség! A nem megfelelő tisztítószer használata foltokat hagyhat a felületen, vagy károsíthatja azt.

Ezen biztonsági utasításokon túlmenően a használati utasításban vagy egyéb dokumentumokban található, az áruk használatával kapcsolatos összes többi utasítást is be kell tartani.