


CZ Návod pro LED skříňové světlo s magnetickým senzorem Solight WL908

Vážený zákazníku, pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám náš výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.



Obsah balení


2x světlo, 2x magnet, 4x lepicí pásek se suchým zipem, 1x návod k použití. Pokud některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Uvedení do provozu

Otevřete kryt baterií a vložte dvě alkalické AAA baterie. Při vkládání dbejte vyznačené polarity. Kryt baterie je na přední straně výrobku, aby bylo v budoucnu snadné baterie měnit.

Nalepte lepicí pásek na zadní stranu světla a magnetu. Poté nalepte zbylé pásky na místo, kam chcete světlo a magnet umístit. Magnet světlo vypíná do vzdálenosti cca. 2cm. Zajistěte proto takovou pozici, aby v zavřeném stavu byla vzájemná vzdálenost obou částí 2cm a méně. Světlo a magnet by k sobě měly směřovat šipkami, které jsou na obou částech vylisované.

Nakonec zapněte světlo přepínačem na boku. Výdrž je cca 60 hodin v závislosti na kvalitě baterií.



Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. Prohlášení o shodě naleznete na www.solight.cz.

