

## **CZ** Návod na svítilnu Solight WN38

Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

**Nabíjení:** Nabíjejte pomocí microUSB kabelu. Nabíjení trvá cca 4-5 hodin a je signalizováno blikáním indikátoru nabíjení. Jakmile je baterie nabitá, indikátor svítí bez přerušení. Baterie je typu 18650 1200mAh.

**Ovládání:** Svítilna má šest režimů svícení, mezi kterými přepínáte stiskem zapínacího tlačítka. Dlouhým stiskem tlačítka lze svítilnu okamžitě vypnout. Doba svícení min/max: 4 h/8 h.

## **SK** Návod na svietidlo Solight WN38

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám výrobok slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

**Nabíjanie:** Nabíjajte pomocou microUSB kábla. Nabíjanie trvá cca 4-5 hodín a je signalizované blikaním indikátora nabíjania. Akonáhle je batéria nabitá, indikátor svieti bez prerušenia. Batéria je typu 18650 1200mAh.

**Ovládanie:** Svietidlo má šesť režimov svietenia, medzi ktorými prepínate stlačením zapínacieho tlačidla. Dlhým stlačením tlačidla je možné svetlo okamžite vypnúť. Doba svietenia min / max: 4 h / 8 h.

## **EN** Instructions for Solight WN38 lamp

Please read the following instructions carefully and follow them to ensure that the product serves you safely and to your full satisfaction. Avoid contact of the product with liquids. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**Battery charging:** Charge with a microUSB cable. Charging takes about 4-5 hours and is signaled by the flashing of the charging indicator. When the battery is charged, the indicator light is displayed continuously. The battery is type 18650 1200mAh.

**Controls:** The flashlight has six lighting modes, which you can switch between by pressing the power button. The flashlight can be switched off immediately by long pressing the button. Lighting time min / max: 4 h / 8 h.

**Výrobce/Výrobca/Manufacturer:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

